



RFin は spec 表のように 0.70Vp-p。実際は 0.4V 前後で OK。  
コンデンサー結合で取り出すと OSC 強度が変わるので NG。  
FM 帯も AFC の効きが変化するのでコンデンサー結合は推奨しません。  
飛ぶ電波をキャッチすれば ok.