



スターユニット
RK-151

ラジオ側非通電時4.5V
ラジオ ON時2.7V

ラジオ側非通電時4.4V
ラジオ ON時2.5V

LA1600等AGC電圧P1INに接続

J211-D74(秋月電子)

- ・ADJ2で振れ量調整
- ・ADJ1でゼロ点側あわせ
- ・供給電圧変更時にはR1,ADJ2値変更

テスターの電流レンジで確認

D1~D5 :1S1588等